

取扱説明書 IH クッカー KM6379



お客様の安全を確保し、機器の損傷を避けるため、本製品を初めてご使用になる前には、**必ず**この取扱説明書をお読みください。

目次

安全上のご注意	4
各部の名称	12
KM 6379	12
操作パネル	13
調理ゾーン	15
環境保護のために	16
梱包材の廃棄処分	16
使用済み製品の廃棄処分	16
初めてお使いになる前に	17
初めてお使いのときのクリーニング	17
初めてお使いになる前に	17
IH 機能について	18
IH 機能の原理	18
使用中の音	19
鍋	20
火力レベルの範囲	21
操作	22
操作方法	22
本体の電源をオンにするには、以下の操作を行います。	23
調理ゾーンの有効化	23
火力レベルの設定	23
火力レベルの変更	23
パワーフレックス調理領域	24
自動加熱	25
ブースター機能	27
保温機能	29
電源の切り方と余熱表示	30
上手に節電するためのポイント	31
タイマー	32
キッチンタイマー	33

目次

調理ゾーンの電源を自動的に切る	36
両方のタイマー機能を同時に使用する	37
安全機能	38
セーフティロック / システムロック	38
Stop & Go 機能	40
スイッチオフ機能	41
過熱防止機能	42
掃除とお手入れ	43
プログラミング	45
こんなとき、どうしたらいい？	48
オプションの付属品	52
設置に関する安全上の注意	55
ビルトイン寸法	56
KM 6379	56
本体の設置	57
電源接続	58
アフターサービス、型式表示シール	59

安全上のご注意

表示	表示の意味
 警 告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注 意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が中程度の傷害を負う可能性、もしくは物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 重傷とは、失明、けが、やけど（高温、低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院・長期の通院を要するものを言います。
- 中程度の傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しないけが、やけど、感電などを指し、物的損害とは、財産の破損及び機器の損傷にかかわる拡大損害を指します。

図記号の例	
	禁 止 （してはいけないこと） 具体的な禁止内容は、図記号の中や文章で指示します。
	強 制 （必ずすること） 具体的な強制内容は、図記号の中や文章で指示します。
	注 意 （警告を含む） 具体的な注意内容は、図記号の中や文章で指示します。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の方々への危害や損害を未然に防止するため、注意事項をマークで表示しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	禁止行為		潜在的な危険・警告・注意
	分解禁止		感電注意
	水場、湿気の多い場所での使用禁止		機器に損害を与える可能性のある場合
	接触禁止		発火注意
	強制／指示		高温注意
	電源接続に関する注意		破裂注意
	必ずアース線を接続		

安全上のご注意

本製品は、現行の安全基準に適合しています。しかし、不適切な使用は、人体への危害および、物的損害の恐れがあります。本製品を初めてご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。お客様の安全を守り本製品の損傷も防ぐことができます。本取扱説明書は大切に保管し、製品を譲渡する場合は、必ず本書を添付してください。



警 告

本製品は、すべての安全要件に適合しています。ただし、正しくお使いにならないと、人的傷害または物的損害を招く危険性があります。

事故や製品の損傷および故障を防ぐために、本製品を設置するときや初めてご使用になる前に、本書をよくお読みください。

不適切な用途または操作による損傷や故障は、保証対象外となり、このために生じる被害や損害の製造者責任は負いません。

本書には、製品を正しく安全にお使いいただくための注意事項と、本製品の設置、操作、お手入れに関する重要な情報が記載されています。



警 告

正しい用途



本製品は、業務用ではありません。ご家庭での使用、またはそれに類似する職場や居住環境での使用を想定しています。



本製品は、調理および食品の保温のための家電機器としてのみお使いください。



その他の用途で使用した場合の製造者責任は負いかねます。用途を誤ると、事故や損傷を招く危険性があります。



本製品は屋外での使用を想定していません。



身体的、感覚的、または精神的に介護を要する方、操作経験のない方、操作方法を理解していない方が本製品を使用する場合は、安全にお使いになれるよう周囲の方が操作中に十分配慮し、操作に伴う危険について説明するようにしてください。

安全上のご注意



警 告

お子様の安全



お子様による操作や設定の変更を防ぐには、セーフティロック/システムロックを使用してください。



8歳未満のお子様は、周囲に常に監督者がいる場合を除き、本製品に近づけないでください。



周囲に監督者のいない状況で、お子様が本製品の清掃やメンテナンスを行わないようにしてください。



8歳以上のお子様には、操作方法を分かりやすく説明し、本製品を安全に使用することができ、誤使用の危険性が理解できた場合のみ、使用を許可してください。



本製品は、使用中はもちろんのこと、電源を切った後もしばらくは高温の状態が続きます。やけどの恐れがあるため、どのような状況でもお子様を本製品に近づけないようにしてください。



お子様の興味を引きそうなものを本製品付近の収納に保管しないでください。



お子様が本製品の上に登ってやけどをする恐れがあります。



警 告



鍋は必ずお子様の手の届かない場所に保管してください。鍋の取っ手の部分は、クッカーからはみ出さないように内側に向けてください。やけどの恐れがあります。



ラップ、ポリスチレン、ビニール袋などの包装は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。窒息する恐れがあります。梱包材は、できるだけ早く安全に廃棄するか、リサイクルしてください。



警 告

技術的安全性



本製品を設置する前に、損傷がないかをチェックしてください。損傷の見られる機器は、危険ですので設置しないでください。



お住まいの地域および国の電気設備基準に従った有効な接地システムと本製品が完全に接続されている場合のみ、本製品の電気的安全性が保証されます。この基本的な安全要件を満たし、定期的なテストを行う必要があります。何か問題がありそうな場合は、資格を有する電気技師に家屋内の電気配線の検査を依頼する必要があります。不適切な接地工事による問題（感電事故など）は、保証対象外となり、このために生じる被害や損害の製造者責任は負いません。



本製品の電源プラグをコンセントに差し込む前に、ご使用の電圧と定格消費電力が型式表示シールに記載された仕様に適合しているか確認してください。本製品の損傷を防ぐため、この仕様を満たしている必要があります。不明点がある場合は、資格を有する電気技師にご相談ください。



安全性を確保するため、電気工事がすべて正しく行われている場合にのみ本製品を使用してください。



警 告



本製品のキャビネットを開けないでください。

配線、電気部品、または機械的部品の改造や修理はきわめて危険であり、人的傷害または機械的損害や故障を招く恐れがあります。



設置、メンテナンス、および修理は、必ずお住まいの地域および国の電気設備基準に厳密に従って、ミーレにより認められた者が行う必要があります。無資格者による修理などは危険です。正規の修理技術者以外による作業によって生じた損害は、保証対象外となります。



本製品の設置や修理、点検に際しては、必ず電源が完全に遮断されていることを確認してください。本製品が電源から完全に遮断されるのは以下の場合のみです。

- ー ブレーカーが切られた場合
- ー プラグがコンセントから抜いてある場合



本製品に通信モジュールが装備されている場合、本製品の設置やメンテナンス、修理の際には必ず電源を遮断してください。



本製品が保証期間中の場合、製造元の認定を受けたサービス技術者が修理を行う必要があります。それ以外の人物が修理を行った場合、保証が無効になります。

安全上のご注意



警 告



問題のある部品を交換する場合は、ミーレ製の純正部品のみを使用してください。ミーレ製の交換部品が使用されている場合のみ、製造元により本製品の安全が保証されます。



電源コードが損傷した場合は、資格を有する電気技師が専用接続ケーブルと交換する必要があります。この接続ケーブルはミーレ代理店または販売店でご購入いただけます。



延長コードやマルチソケットを使用したたこ足配線で電源に接続することはお止めください。



これらを使用すると過熱などの恐れがあり、危険です。



製品に問題がある場合、または、セラミックガラス表面にひび割れや欠け、破損がある場合は使用しないでください。すぐに電源をオフにして、製品を主電源から外してください。感電事故の恐れがあります。



ゴキブリなどの害虫が出やすい環境では、本製品とその周辺を常に清潔な状態に保つよう特に注意してください。害虫による損傷は、本製品の保証対象外となります。



安定していない場所（船上など）で本製品を使用しないでください。



本製品は外付けのタイマースイッチや遠隔制御の使用を想定していません。



注 意

正しい使用方法



心臓ペースメーカーをご使用の方は、以下をお読みください。



本製品の近辺は、電磁性を帯びています。ペースメーカーへの影響について不明点がある場合は、ペースメーカーの製造元または担当医にご相談ください。



磁場の影響を受けやすいもの（クレジットカード、ディスク、小型電卓など）の損傷を防ぐために、これらのものを本製品のすぐそばに放置しないでください。



本製品は、使用中はもちろんのこと、電源を切った後もしばらくは高温の状態が続きます。余熱表示ランプが消えるまでは、やけどの恐れがあります。



使用中は、本製品から離れないでください。鍋が空になるまで加熱すると、セラミックガラス表面に損傷が生じる可能性があり、この場合、製造者責任は負いかねます。



脂肪や油を沸騰させると発火したり火災が発生する恐れがあります。



油や脂肪が発火した場合は、水で炎を消そうとしないでください。適切な防火毛布、鍋ぶた、湿ったタオル、または同様のものを使用し、炎を覆って消火してください。

⚠ 注 意



より安全にお使いいただくために、本製品をご使用になるときは、耐熱性の鍋つかみや手袋を使用することをお奨めします。鍋つかみや手袋は、湿った状態や濡れた状態で使用しないでください。熱が伝わりやすくなるため、やけどをする恐れがあります。



レンジフードの下でフランベは行わないでください。



炎がレンジフードに引火する恐れがあります。



本製品を他のものを置く台として使用しないでください。本製品の上にナイフやフォークなどの小物類またはその他の金属物を絶対に置かないようご注意ください。故意に、または誤って本体の電源を入れた場合や余熱があるときは、金属部分が加熱する危険があり、やけどの恐れがあります。



材質によっては、本製品上に置かれたものが溶け出したり発火する可能性があります。濡れた鍋ぶたは、セラミックガラス表面に接着して取り外しにくくなる場合があります。

使用後は、調理ゾーンの電源を切ってください。



本製品を布やキッチンホイルなどで覆わないでください。誤って本体の電源を入れてしまった場合、火災の原因となる恐れがあります。



プラスチックやアルミホイル製の容器を使用しないでください。このような容器は高温になると溶け出し、発火する恐れがあります。



⚠ 注 意



本製品で、缶詰を密閉したまま加熱しないでください。缶の中の圧力が高まって破裂します。それによって負傷ややけどを負ったり、損傷する恐れがあります。



本製品では、鉄鍋などの、ふちや底に凹凸のついた鍋は使用しないでください。本体の表面に取れない傷が付く可能性があります。滑らかな底の鍋のみお使いください。



空の鍋を加熱しないでください。IHは非常に短時間で鍋が加熱されるので、鍋の底の温度が急激に上昇し、油や脂肪が発火する恐れがあります。



本製品を清潔な状態に保ってください。塩、砂糖、砂（洗う前の野菜に付着した）の粒子により、傷が付く可能性があります。



操作パネルの付近には、加熱した鍋を置かないでください。下にある電子回路が損傷を受ける可能性があります。



セラミックガラス表面には物を落とさないようにしてください。軽いものでも場合によっては損傷の原因となる可能性があります。



安全上のご注意



注 意



調理ゾーンが熱くなっているときに、調理ゾーンに固体または液体の砂糖や、プラスチック製またはアルミニウム製のホイルを落とさないでください。落としてしまった場合は本体の電源を切って、まだ熱いうちに傷の付かないスクレーパーで注意して砂糖、プラスチック、またはアルミニウムの残留物をすべてこすり落とします。

手袋を着用してやけどをしないように注意してください。残留物が取り除く前に冷めてしまった場合、セラミックガラス表面に穴が開いたりひびが入ってしまう恐れがあります。

汚れを取り除いた後は、本製品が冷めるのを待ち、適切な専用クリーナーでお手入れしてください。



本製品付近のコンセントを使用する場合は、ハンディタイプのフードブレンダーのような電気器具のケーブルが本製品の調理ゾーンに触れないように注意してください。ケーブルの断熱材が損傷し、感電事故が発生する危険性があります。



スプレー缶、エアゾール、およびその他の引火性物質を、本製品の下に引き出しに保管しないでください。

カトラリーを入れる引き出しには、耐熱性のある材質を使用してください。



本製品を長時間集中的に使用した場合、本製品の下にある引き出しに保管した金属製の器具が熱くなる可能性があります。金属製の物を引き出しに保管しないでください。



注 意



本製品には冷却ファンが装備されています。本製品のすぐ下に引き出しが装備されている場合は、本製品に十分な換気を確保できるよう、引き出しとその中身、および本製品の下側の間に十分な隙間があることを確認してください。先のとがったもの、小さなもの、紙などを引き出しに保管しないでください。換気スロットに入り込んだり、ファンによって本体に吸い込まれたりして、ファンが損傷したり換気の妨げになったりする恐れがあります。



調理したり温め直したりする場合は、食品を十分に加熱してください。



1つの調理/拡張ゾーン/パワーフレックスゾーンで同時に2つの鍋を使用しないでください。



本製品を扉付きの家具の中に設置する場合は、必ず扉を開けた状態で使用してください。本製品の使用中、または本製品に余熱が残っている間は、扉を閉めないでください。



油煙が多く出たら通電を切ってください。油が高温になっています。続けて加熱すると発火し火災になります。



揚げ物調理中は、飛び散る油に注意してください。油が飛び散ってやけどの原因になります。

注 意



調理直後の熱い鍋やフライパンのふたをクッカーの表面にかぶせるように置くと、表面のガラスが割れる可能性があります。ご注意ください。



油や脂肪は1分以上加熱しないでください。ブースター機能で油や脂肪を加熱しないでください。



油量が少なかったり、一度使った油を再利用する場合には発火温度が下がるので、調理中はそばを離れないでください。



過熱防止装置はヒーター内部の温度を監視しております。なべ底の温度とは誤差がありますので、調理中はそばを離れないでください。



衣類の乾燥など調理以外の目的で使用しないでください。過熱・異常作動して発火・やけどをすることがあります。



他の器具（ガスコンロなど）であらかじめ加熱した油を使用しないでください。過熱防止装置が働かず、異常加熱し火災の原因になります。

注 意

お手入れ



スチームクリーナーで本製品を掃除しないでください。蒸気が電気部品に達しショートする恐れがあります。




ミーレのパイロリティック機能付きオーブンの上に装備されている場合は、本製品をパイロリティック（熱洗浄）機能作動中に使用しないでください。本製品の過熱防止機能が作動する可能性があります。

安全上の警告や注意に従わない誤った取り扱いによる損傷については、製造者責任を負いません。


各部の名称

KM 6379



- ①④ 調理ゾーン（シングルブースター付き）
- ②③ パワーフレックス調理ゾーン（ツインブースター付き）
② + ③を組み合わせることでパワーフレックス調理領域にすることができます。
- ⑤ 操作パネル

操作パネル



各部の名称

センサーコントロール

- ① 電源のオン/オフ
- ② セーフティロック / システムロック
- ③ 時間
- ④ – タイマーの選択
 - タイマー機能の切り替え
 - スイッチを切る時間の選択（「調理ゾーンの電源を自動的に切る」を参照）
- ⑤ Stop & Go 機能
- ⑥ 火力レベル設定用
- ⑦ シングルブースター / ツインブースター
- ⑧ パワーフレックス調理領域の電源オン
- ⑨ – 時刻設定用
 - 中央後方の調理ゾーン（ある場合）の火力レベル設定用
- ⑩ 保温機能

表示ランプ

- ⑪ 余熱表示ランプ
- ⑫ 99 分を超える時間をキッチンタイマーで設定したときに、分数を 0.5 時間単位で示す表示ランプ
- ⑬ セーフティロック / システムロック
- ⑭ 右後方の調理ゾーンなど関連するゾーンの表示ランプ
- ⑮ ツインブースター
 - レベル 1
 - レベル 2
- ⑯ **タイマー表示**
 - 00～99 = 1 分単位の時間
 - 0.h～9h = 1 時間単位の時間

調理ゾーン

調理ゾーン	KM 6379		
	最小～最大 Ø (cm) *	200 V での消費電力 (W) **	
	14 – 20	標準 シングルブースター	1500 2600
	15 – 23	標準 ツインブースターレベル 1 ツインブースターレベル 2	1800 2500 3200
	15 – 23	標準 ツインブースターレベル 1 ツインブースターレベル 2	1800 2500 3200
	10 – 16	標準 シングルブースター	1100 1900
	22 – 23/ 15 x 23 – 23 x 39	標準 ツインブースターレベル 1 ツインブースターレベル 2	3000 4000 5900
		合計 :	5900

* 記載されている範囲内の直径であれば、すべての大きさの鍋をご使用になれます。

** 記載されているワット数は、使用する鍋の大きさや材質によって異なります。

環境保護のために

梱包材の廃棄処分

輸送時の保護用の詰物には、廃棄する際に環境への影響が少ない材質が使用されています。これらはリサイクルしてください。

梱包材のリサイクルは、製造工程で使われる原材料の削減だけでなく、埋め立て処分場のゴミの量の削減にもつながります。プラスチックの包装や袋は確実に安全に処分し、乳幼児に近づけないでください。窒息する恐れがあります。


使用済み製品の廃棄処分

電気および電子機器の中には、取り扱いや廃棄方法を誤ると、人体や環境に悪影響を及ぼす恐れのある物質が含まれていることがあります。

ただし、このような物質は製品が正常に機能するために不可欠なものです。

したがって、不要になった製品は家庭ゴミとしては出さないでください。

不要になった製品を廃棄する際には、お住まいの自治体の指定する廃棄物処理施設に廃棄を依頼するか、弊社代理店のアドバイスを受けてください。



処分するまでの間、ご自宅で保管するときは、お子様に危険が及ばないように正しく管理してください。

初めてお使いになる前に

本製品に同梱の予備の型式表示シールを、本書の「アフターサービス、型式表示シール」のページに貼り付けてください。

初めてお使いのときのクリーニング

- 保護材とラベルなどをすべて取り外してください。
- 初めて使用する前に、湿らせた布で本体を拭いてから、乾いた布で水気を拭き取ります。

初めてお使いになる前に

金属部品には保護被膜があり、最初に加熱したときに多少臭う場合があります。また、誘導コイルも、初めて作動させてから数時間は、多少臭う場合があります。この臭いは使用に伴って徐々に薄くなり、完全に消えます。

発生する臭いや蒸気などは、接続不良や本製品の不具合ではなく、健康を害するものではありません。

IH クッカーの加熱時間は、従来の電気クッカーに比べて非常に短時間ですのでご注意ください。

IH 機能について

IH 機能の原理

各調理ゾーンの下には、誘導コイルが設置されています。調理ゾーンのスイッチを入れると、このコイルで磁界が発生し、それが鍋の底に直接作用して加熱します。調理ゾーン自体も、鍋から発生する熱によって間接的に加熱されます。

IH 調理ゾーンは、磁性体の底を持つ鍋がのせられた場合（「鍋」を参照）にのみ作用します。IH 調理ゾーンは、鍋の大きさを自動的に認識します。

以下の場合に、対応するキーパッドの数字 1 ～ 9 が点滅します。

- 所定の場所に鍋が置かれていない、または使用に適さない（磁性体のない）鍋を置いた状態でスイッチを入れた場合
- 鍋の底の直径が小さすぎる場合
- スイッチが入った状態で鍋が調理ゾーンから離された場合

3 分以内に適切な鍋が調理ゾーンに置かれれば、数字の点滅は消えて通常通り使用できるようになります。

鍋が置かれない、または使用に適さない鍋が置かれた場合、調理ゾーンの電源は 3 分後に自動的にオフになります。

やけどの恐れがあります。

金属物（ナイフやフォークなど）を本製品の上に置かないでください。故意に、または誤って本体の電源を入れた場合や余熱があるときは、金属部分が加熱する危険があり、やけどの恐れがあります。使用後は本製品の電源を切ってください。

使用中の音

IH 調理ゾーンの使用中に、鍋から以下のような音がする場合があります。発生する音は、鍋の材質や製造方法によって異なります。

- － 火力レベルが高い場合は、ブーンという音がすることがあります。火力レベルを下げることで、音は小さくなるか、完全に止まります。
- － 鍋の底が異なる素材からなる複数の層（サンドイッチ構造）でできている場合、ひび割れるような音がすることがあります。
- － リンクするゾーン（「ブースター機能」を参照）を同時に使用しており、鍋の底が異なる材質からなる複数の層でできている場合、ヒューッと笛のような音がすることがあります。
- － 特に火力レベルが低いときに、電子スイッチからクリック音がすることがあります。
- － 冷却ファンが作動すると、ヒュー（ブーン）という音がすることがあります。本製品が集中的に使用されると、電子回路の保護のために冷却ファンが作動します。ファンは、本製品のスイッチがオフになった後も動作し続ける場合があります。

IH 機能について

鍋

使用に適した鍋には、以下のようなものがあります。

- 底に磁性体のあるステンレス鍋
- ほうろう加工のスチール鍋
- 鋳鉄鍋

使用に適さない鍋には、以下のようなものがあります。

- 底に磁性体のないステンレス鍋
- アルミ製または銅製の鍋
- ガラス製または陶磁器の鍋
- 底が反っている / もしくは凸凹のある場合

IH クッカーでの使用に適した鍋かどうか確認するには、鍋の底に磁石を近づけます。磁石が付く場合、その鍋は使用できます。

鍋底の性質は、鍋の中の食品が加熱される際の均一性に影響する可能性がありますのでご注意ください。

調理ゾーンを効果的にご使用になるには、直径が一番内側のマークよりも大きく、一番外側のマークよりも小さい鍋を選んでください。鍋の直径が一番内側のマークよりも小さい場合、IH は機能しません。調理ゾーンは鍋が置かれていない場合と同じ動作をします。

鍋のメーカーが表示する最大径は、鍋の上部の直径を示すことが多いので注意してください。鍋の底の直径（通常、上部より小さい）の方が重要です。

やけどの恐れがあります。鍋は、必ず調理ゾーンの中央に置いてください。鍋が調理ゾーンの一部にしか乗っていない場合、持ち手が非常に熱くなる恐れがあります。

火力レベルの範囲

出荷時、本製品には 9 つの火力レベルが標準でプログラムされています。設定を微調整したいときは、火力レベルの範囲を拡張することができます（「プログラミング」を参照）。

	設定	
	標準の 工場出荷時設定 (9 段階の火力レベル)	拡張設定 (17 段階の火力レベル)
バターを溶かす ゼラチンを溶かす	1 ~ 2	1 ~ 2+
ミルクプディングを作る	2	2 ~ 2+
少量の汁ものを温める 米を炊く	3	3 ~ 2+
冷凍野菜を解凍する	3	2+ ~ 3
おかゆを作る	3	2+ ~ 3+
汁ものや加工食品を温める 卵焼きや焦げ目の少ない目玉焼きを作る 果物を蒸す	4	4 ~ 4+
魚や肉の団子を作る	4	4 ~ 5+
野菜や魚を蒸し煮する	5	5
冷凍食品を解凍して加熱する	5	5 ~ 5+
大量の食品を煮立てる（キャセロールなど）、カスタードやソースを煮詰める（オランダーズなど）	6	5+ ~ 6
卵を軽く炒める（脂分を熱しすぎない）	6	5+ ~ 6+
肉、魚、ソーセージを軽く炒める（脂分を熱しすぎない）	7	6+ ~ 7+
パンケーキなどを焼く	7	6+ ~ 7
シチューを作る	8	8 ~ 8+
大量の水を沸騰させる 煮立せる	9	9

上記の設定はあくまで目安です。

誘導コイルの火力は、鍋の大きさや材質によって異なります。そのため、ご使用になる鍋に合わせて設定を少し調節する必要があることがあります。本製品を使用していくうちに、ご使用の鍋に最適な設定が分かるようになります。

操作

操作方法

本体には、指で接触すると反応する電子センサーコントロールが備わっています。

本体の電源がオフになっている場合は、本体の電源をオン / オフにするセンサーとセーフティロック用のセンサーのみが表示されています。

本体の電源を入れると、他のセンサーもすべて点灯します。各数字キーパッドでは、0 が明るさレベル 2、1 ～ 9 が明るさレベル 1 で点灯します。火力レベルが選択されている場合、0 から設定されているレベルまでの数字が明るさレベル 2 で点灯します。

ブースター機能または保温機能が選択されている場合、対応するセンサーが明るさレベル 2 で点灯します。

本体を操作するには、該当するセンサーを押します。センサーを押すたびに音が鳴ります。

操作パネルを清潔に保つように注意し、上にものを置いたりしないでください。センサーが正常に反応しなかったり、センサーがものや汚れを操作指示と誤って感知したりすることで、なんらかの機能が有効になったり、本体の電源が自動的にオフになることがあります（「スイッチオフ機能」を参照）。センサーの上に熱い鍋を置かないようにしてください。下部の電子装置が損傷を受ける恐れがあります。

使用中は、本製品から離れないでください。

本体の電源をオンにするには、以下の操作を行います。

- ① センサーを押します。

すべてのセンサーが点灯します。そのまま何もしないと、安全のため数秒後に本体の電源がオフになります。

調理ゾーンの有効化

数字キーパッドで 0 だけが点灯している場合、調理ゾーンは有効になっていません。

- 調理ゾーンを有効にするには、「0」を押します。

すべての火力レベルが点灯します。

火力レベルの設定

火力レベルの標準範囲

- 使用する調理ゾーンの数字キーパッドで、必要な数字を押します。

火力レベルの拡張範囲

(「火力レベルの範囲」を参照)

- 2 つの数字の中間部分を押します。

例えば、火力レベル 7+ を選択すると、7 と 8 が他の数字よりも明るく点灯します。

火力レベルの変更

- 使用する調理ゾーンの数字キーパッドで、必要な数字を押します。

操作

パワーフレックス調理領域

パワーフレックス調理ゾーンを組み合わせでパワーフレックス調理領域にすることができます。調理領域の設定は、パワーフレックス調理ゾーンで制御されるため、両隣りの数字キーパッドの表示は消えます。ただし、 マークは点灯したまま残ります。

有効化 / 無効化

-  センサーを押します。

自動加熱

自動加熱がオンになると、調理ゾーンは自動的に最も高い火力設定でスイッチがオンになり、その後選択した連続調理火力レベルに切り替わります。加熱時間は選択した連続調理火力レベルにより異なります（表を参照）。

有効にする

- 音が鳴って、選択した連続調理火力レベルが点滅を始めるまで、必要な連続調理火力レベルの数字を押し続けます。

選択した連続調理火力レベルは、加熱時間中、点滅し続けます。

火力レベルの範囲が**拡張**されている場合（「プログラミング」を参照）、中間の連続調理火力レベル（3+ など）を選択すると、中間レベルの前後にある火力レベル（3+ の場合は 3 と 4）が点滅します。

連続調理火力レベルを変更すると、自動加熱が無効になります。

無効にする

- 表示が点灯し続けるようになるまで、選択した連続調理火力レベルを押し続けます。

または

- 異なる火力レベルを選択します。

連続調理火力レベル *	加熱時間（およその目安）[分：秒]
1	0：15
1+	0：15
2	0：15
2+	0：15
3	0：25
3+	0：25
4	0：50
4+	0：50
5	2：00
5+	5：50
6	5：50
6+	2：50
7	2：50
7+	2：50
8	2：50
8+	2：50
9	—

* 数字の後ろに + がある連続調理火力レベルは、火力レベルの範囲が拡張した場合のみ利用可能です（「プログラミング」を参照）。

ブースター機能

調理ゾーンには、シングルブースターまたはツインブースターが装備されています（「各部の名称」を参照）。

ブースターを有効にすると、最長で 15 分間火力が上がり、大量の液体や食品を短時間で加熱することができます（パスタを調理するためにお湯を沸かすなど）。

ブースター機能は、2 つの調理ゾーンで同時に使用できます。

ブースター機能をオンにしたときの設定によって、以下のように動作が変わります。

- － 設定を選択せずにブースター機能をオンにした場合、ブースター時間が終わったとき、またはブースター時間が終わる前にブースター機能をオフにしたときの調理ゾーンの設定は、自動的に 9 になります。
- － 設定を選択してからブースター機能をオンにした場合、ブースター時間が終わったとき、またはブースター時間が終わる前にブースター機能をオフにしたときの調理ゾーンの設定は、自動的に選択した設定になります。

ブースター機能の使用中に調理ゾーンから鍋を離すと、ブースター機能は中断されますが、15 分間のブースター時間すべてではありません。

ブースター機能に電力を供給するために、調理ゾーンは 2 つ 1 組でネットワーク化されています。

ブースター機能が選択されている場合は、リンクする調理ゾーンの火力の一部がもう一方の調理ゾーンで使用されます。各ペアの動作は以下ようになります。

- － 自動加熱が無効になります。
- － 火力レベルが低下します。
- － リンクする調理ゾーンの電源がオフになります。

操作

ブースターがオンになっている間、対応する数字キーパッドの **B** センサーおよびすべての数字が明るさレベル 2 で点灯します。

シングルブースターをオンにするには

- 使用する調理ゾーンの数字キーパッドで、「0」を押します。
- 必要に応じて火力レベルを選択します。
- **B** センサーを押します。

ツインブースターをオンにするには

レベル 1

- 使用する調理ゾーンの数字キーパッドで、「0」を押します。
- 必要に応じて火力レベルを選択します。
- **B** センサーを押します。

ツインブースターレベル 1 の表示ランプ ● が点灯します。

レベル 2

- 使用する調理ゾーンの数字キーパッドで、「0」を押します。
- 必要に応じて火力レベルを選択します。
- **B** センサーを 2 回押します。

ツインブースターレベル 2 の表示ランプ ●● が点灯します。

シングルブースター / ツインブースターをオフにするには

- **B** センサーを押します。
 - 1 回（シングルブースターの場合）
 - 表示ランプが消えるまで繰り返し（ツインブースターの場合）
- または
- 異なる火力レベルを選択します。

保温機能

一部の調理ゾーンには、保温機能があります。

この機能は、調理したばかりの食品（まだ熱い食品）を保温するためのものです。冷めてしまった食品を再加熱するための機能ではありません。

保温機能を有効にすると、調理ゾーンは最大 2 時間後に自動的にオフになります。

保温機能のオン/オフを切り替えるには

- 必要な調理ゾーンを選択するための  センサーを押します。

保温するときのヒント

- 鍋やフライパンなどで保温してください。鍋にはフタをしてください。
- 保温中の食品をかき混ぜる必要はありません。
- 食品を調理すると栄養素は失われます。これは、食品の保温中も同様です。食品の保温時間が長くなればなるほど、失われる栄養素も多くなります。食品の保温時間は、できるだけ短くすることを心がけてください。

操作

電源の切り方と余熱表示

調理ゾーンのスイッチを切る

- 使用する調理ゾーンの数字キーパッドで、「0」を押します。

数秒後、1 ～ 9 の数字が消灯します。その調理ゾーンがまだ熱い場合、余熱表示が表示部に示されます。

本体の電源を切る

- ①センサーを押します。

すべての調理ゾーンの電源が切られます。すべてのセンサーが消灯します。

余熱表示ランプ

余熱がある場合、数字キーパッドの数字 1 ～ 9 は数秒後に消灯します。まだ熱い調理ゾーンの表示部には余熱表示ランプが表示されます。


余熱表示ランプの 3 本のラインは、調理ゾーンが冷めるにつれて 1 本ずつ消灯します。最後のラインが消灯すると同時に「0」が消灯します。

やけどや発火の恐れがあります。

余熱表示ランプが点灯している間は、調理ゾーンに触らないでください。

上手に節電するためのポイント

- 鍋にふたをすると熱がうばわれるのを防ぐことができます。



- 少量の調理には小さい鍋を使用してください。大きな鍋に少量の食品を入れるよりも、小さい鍋を使用した方が使用電力は少なくなります。
- 調理に使用する水はできるだけ少なくしてください。
- 食品が沸騰した後、または鍋の揚げ油が十分高温になった後は、火力を下げてください。
- 加圧調理器を使用すると、調理時間を大幅に短縮できます。

タイマー

タイマーを使用するには、本体の電源を入れておく必要があります。


タイマーは2種類の機能に使用できます。

- ー キッチンタイマーの設定
- ー 自動スイッチオフ機能（調理ゾーンの電源を自動的に切るための設定）

時間は1分（01）～9時間（9h）まで設定できます。


99分までの時間は分単位で設定することができ、また表示されます。

例：



99分を超える時間を設定するには、タイマーを時間（h）単位で設定する必要があります。時間は0.5時間単位で設定できます。数字の後の点が0.5時間を表します。

例（2時間30分）：



設定時間を過ぎると、タイマーの表示部に00と表示されます。同時にアラームが数秒間鳴ります。

キッチンタイマー

キッチンタイマーを設定するには

分

例 :15 分に設定する場合

■ 本体の電源を入れます。

■ ㊦ センサーを押します。

㊦ 表示ランプが点滅します。タイマーの表示部に00と表示されます。右側の0が点滅します。



まず 10 の位を入力してから 1 の位を入力します。


■ 10 の位に対応する数字キーパッドの数字（この場合「1」）を押します。

タイマーの表示が変更され、1が点滅し始めます。



■ 1 の位に対応する数字キーパッドの数字（この場合「5」）を押します。

タイマーの表示が変更されます。1 が左側へ移動し、5が右側に表示されます。



数秒後、㊦ センサーは点灯状態になり、キッチンタイマーのカウントダウンが始まります。

タイマー

時間

時間は、数字キーパッドで必要な数字を押して設定します。

0.5 時間は該当する 2 つの数字の間を押して設定します。

例 :2 時間 30 分に設定する場合


■ 本体の電源を入れます。

■  センサーを押します。


 表示ランプが点滅します。タイマーの表示部に **00** と表示されます。右側の **0** が点滅します。



■ **h** センサーを押して、表示部に時間が表示されるように変更します。



■ 数字キーパッドで 2 と 3 の間の部分を押します。



数秒後、 センサーとタイマー表示が点灯状態になります。キッチンタイマーのカウントダウンが開始します。

キッチンタイマーの時間を変更するには

- ④ センサーを押します。
- 前述の方法で、時間を設定します。

キッチンタイマーの時間を削除するには

- ④ センサーを押します。
- 数字キーパッドで、0 を押します。

タイマー

調理ゾーンの電源を自動的に切る

設定した時間に調理ゾーンの電源を自動的にオフにすることができます。

すべての調理ゾーンを同時にプログラムできます。

プログラムされた時間が有効な最大稼働時間より長い場合は、有効な最大稼働時間経過後に調理ゾーンの電源をオフにします（「スイッチオフ機能」を参照）。

- 使用する調理ゾーンの火力レベルを選択します。
- この調理ゾーンの表示ランプが点滅するまで、⌚ センサーを繰り返し押しします。


複数の調理ゾーンの電源を入れると、表示ランプは左側手前から時計回りに点滅します。

- 必要な時間を設定します。

設定した時間は、1分ずつカウントダウンされます。残り時間はタイマーの表示部に表示されます。これはいつでも変更できます。

別の調理ゾーンの電源を自動的に切るように設定するには、上記の手順に従ってください。

複数のスイッチオフ時間が設定されている場合、短い方の残り時間が表示され、これに対応する表示ランプが点滅します。その他の表示ランプはすべて点灯したままの状態になります。別の調理ゾーンの残り時間を確認するには、その調理ゾーンの表示ランプが点滅するまで、⌚ センサーを繰り返し押しします。



両方のタイマー機能を同時に使用する

キッチンタイマー機能と自動スイッチオフ機能を同時に使用することができます。

自動スイッチオフ時間を 1 つ以上プログラムしていて、さらに**キッチンタイマーも使用する**場合：

プログラムした調理ゾーンの表示ランプが点灯し、タイマーの表示部に00と表示されるまで、繰り返し④センサーを押します。

キッチンタイマーを使用していて、さらに**自動スイッチオフ時間を1つ以上プログラムする**場合：

使用する調理ゾーンの表示ランプが点滅するまで、④センサーを繰り返し押します。

最後に入力した後すぐに、タイマーの表示部が、残り時間が短い方の機能に切り替わります。

バックグラウンドでカウントダウンされる残り時間を表示するには、以下の間、繰り返し④センサーを押します。

- ー 調理ゾーンの表示ランプが点滅するまで（自動スイッチオフ）
- ー タイマーの表示部だけが点滅するまで（キッチンタイマー）

表示される残り時間が最も短いものから始まり、オンになっているすべての調理ゾーンとキッチンタイマーが時計回りに選択されます。

セーフティロック / システムロック

安全のため、お子様が本製品に近づかないようにしてください。

本製品にはセーフティロックを備えて、本体や調理ゾーンの電源を入れたり、設定を変えたりできないようにしてあります。

セーフティロックは、本体の電源が入っている場合に設定されます。セーフティロックが有効である場合：

- 調理ゾーンの火力レベルおよびタイマーの設定は変更できません。
- 調理ゾーン、本体、およびタイマーの電源を切ることができますが、一度電源を切ると再び電源を入れることはできません。

システムロックは、本体の電源が切れている場合に設定されます。このロックが有効になっている場合、本体の電源を入れることはできず、またタイマーを使用することもできません。

初期設定では、システムロックは手動で有効にするように設定されています。また、システムロックを手動および自動で有効にするように設定することもできます。この場合、手動で設定しない限り、本体の電源が切られてから 5 分後にロックが自動的に有効になります（「プログラミング」参照）。

セーフティロックまたはシステムロックが有効なときに、使用できないセンサーを押すと、セーフティロックの表示ランプが点灯して、数秒間タイマーの表示部に **LE** と表示されます。

本体は、3本の指で操作するように**工場出荷時にプログラムされています**。3本の指での操作から1本の指での操作に設定を変更できます（「プログラミング」参照）。

停電が発生した場合、セーフティロックおよびシステムロックは無効になります。

有効にする

3 本指での操作（標準の初期設定）

- セーフティロックの表示ランプが点灯し、タイマーの表示部に LL と表示されるまで、右側の両調理ゾーンにある  センサーと 0 設定を同時に押します。

しばらくすると、セーフティロックの表示ランプと LL が消えます。

1 本指での操作

- セーフティロックの表示ランプが点灯し、タイマーの表示部に LL と表示されるまで、 センサーを押します。

しばらくすると、セーフティロックの表示ランプと LL が消えます。

無効にする

3 本指での操作（標準の初期設定）

- セーフティロックの表示ランプが消灯し、タイマーの表示部から LL が消えるまで、右側の両調理ゾーンにある  センサーと 0 設定を同時に押します。

1 本指での操作

- セーフティロックの表示ランプが消灯し、タイマー表示部の LL が消えるまで、 センサーを押します。

安全機能

Stop & Go 機能

本製品には **Stop & Go** 機能が備わっており、この機能が有効な場合、使用中のすべての調理ゾーンの火力が火力レベル 1 まで低下します。**Stop & Go** 機能を有効にした場合、調理ゾーンの火力レベルとタイマーの設定は変更できず、本体の電源のみオフにすることができます。

Stop & Go 機能を無効にした場合、調理ゾーンは最後に設定された火力レベルで再稼動します。

Stop & Go 機能を無効にしない場合、本体の電源は 1 時間後にオフになります。

Stop & Go 機能が有効な場合：

- ー 自動電源オフについてプログラムした時間のカウントダウンが中断します。この機能を無効にすると、タイマーは引き続き実行されます。
- ー キッチンタイマーは中断されることなく継続されます。

有効にする

■  センサーを押します。

使用中の調理ゾーンの火力が火力レベル 1 まで低下します。

無効にする

■  センサーを押します。

調理ゾーンは、以前に設定した火力レベルで作動します。

スイッチオフ機能

調理時間が長過ぎる場合の切り忘れ防止機能

調理ゾーンのいずれかが異常に長い時間加熱されると（表を参照）、火力レベルは変更されず、自動的に本体の電源が切れて、対応する余熱表示ランプが点灯します。

再び調理ゾーンを使用するには、通常の方法で電源を入れ直してください。

火力レベル *	最長運転時間（時間）
1 / 1+	10
2 / 2+	5
3 / 3+	5
4 / 4+	4
5 / 5+	3
6 / 6+	2
7 / 7+	2
8 / 8+	2
9	1

* 数字の後ろに + がある連続調理火力レベルは、火力レベルの範囲が拡張した場合のみ利用可能です（「プログラミング」を参照）。

センサースイッチ誤作動防止機能

指先が触れたり、煮こぼれしたり、オーブングローブやふきんなどで1つ以上のセンサースイッチが覆われた状態で10秒以上経過すると、自動的に本体の電源が切れます。

タイマーの表示部に **F** と表示されます。

- 操作部をきれいにし、障害となっているものを取り除いてください。

F が消えます。これで本体を使えるようになります。

安全機能

過熱防止機能

電子回路のすべての誘導コイルおよび冷却装置には、過熱防止機能が搭載されています。誘導コイルや冷却装置が熱くなりすぎる前に、以下のいずれかの方法で過熱防止機能が作動します。

誘導コイル

- ブースター機能を使用中の場合はオフになります。
- 火力レベルが下げられます。
- 調理ゾーンの電源が自動でオフになります。
タイマーの表示部で「FE」が「44」と交互に点滅します。

エラーコードが消えれば、通常通りに調理ゾーンを使用できるようになります。

冷却装置

- ブースター機能を使用中の場合はオフになります。
- 火力レベルが下げられます。
- 調理ゾーンの電源が自動でオフになります。

影響を受ける調理ゾーンが再度通常通り使用できるようになるのは、冷却装置が安全なレベルの温度に冷めてからです。

過熱防止機能が作動する原因として以下が考えられます。

- 鍋を空だきしている。
- 脂や油を高レベルの火力で加熱している。
- 本体下側の換気が不足している。
- 熱くなっている調理ゾーンの電源が停電後にオンになった。

過熱防止機能が再び作動する場合は、コンタクトセンターにご連絡ください。

ケガをする恐れがあります。

本製品を掃除するときは、スチームクリーナーは絶対に使用しないでください。蒸気が電気部品に達してショートの原因になることがあります。

本製品は、毎回使用後に掃除してください。室温まで冷ましてから掃除してください。

水跡、カルキ付着を防ぐには、本製品を洗淨した後で柔らかい布で拭いてください。

本製品表面の損傷を防ぐため、以下のものは使用しないでください。

- － 食器用洗剤
- － 酸化ナトリウム、アルカリ、アンモニア、酸、または塩化物を含むクリーナー
- － カルキ除去剤を含むクリーナー
- － 汚れまたはサビ落とし
- － 粉またはクリーム状の研磨剤
- － 溶剤を含むクリーナー
- － 食器洗い機用クリーナー
- － オープン・グリル用クリーナー
- － ガラス用クリーナー
- － ポット用のたわしのような硬いブラシやスポンジ、研磨剤を付けて使ったことのあるスポンジなど
- － メラミン製水周り用消しゴム
- － セラミックガラス表面と周りのフレームとの間や、フレームと天板との間のシールを破損するような、先の尖ったもの

掃除とお手入れ

セラミックガラス表面には、食器用洗剤は使用しないでください。食器用洗剤では、すべての汚れや付着物を取り除くことはできません。食器用洗剤を使用すると、セラミックガラス表面に目に見えない膜ができ、表面が変色したままになります。適切な専用クリーナーで本製品を定期的にお手入れしてください。

湿った布で表面の汚れを拭き取ってください。がんこな汚れは傷の付かないスクレーパー（別売品）で落とす必要があります。

それから、キッチンペーパーやふきんなどを使用して、弊社のセラミックガラス表面用クリーナー（「オプションの付属品」を参照）で本体をきれいにします。本体がまだ熱いうちはクリーナーを使用しないでください。しみになる恐れがあります。クリーナーのメーカーの指示に従ってください。

最後に、湿った布で本体表面を拭き取ってから、きれいな柔らかい布で乾かします。本製品にクリーナーが残っていると、次に使用する際にセラミックガラス表面を損傷することがあります。クリーナーは確実に落としてください。

カルキ、水道水やアルミニウムの残留物により生じる**染み**（金属の付着した染み）は、弊社セラミックガラス表面用クリーナーで落とすことができます。

やけどの恐れがあります。

本体が熱いうちに傷のつかないスクレーパーを使用して砂糖、プラスチック、またはアルミニウムの残留物をこすり落とす場合には、あらかじめオーブングローブを着用してください。

調理ゾーン使用中に、熱くなっている調理ゾーンへ**砂糖、プラスチックまたはアルミホイル**を落とした場合は、まず本製品の電源を切ってください。本体に残った砂糖、プラスチック、またはアルミニウムは、本体がまだ熱いうちにすぐに、傷の付かないスクレーパーで注意しながらこすり落としてください。本製品が冷めるまで待ってから、前述の方法できれいにしてください。

プログラミングオプションのデフォルト設定を変更できます（表を参照）。複数の設定を連続して変更できます。

プログラミングモードを選択すると、**P**（プログラム）と**5**（ステータス）がタイマーの表示部に表れます。調理ゾーンを 3 つ備えた本体では、その他の表示は左後方に表れます。

プログラムは、左手前と左後方にある数字キーパッドの表示部に表示されます。例：

プログラム 03 = 左手前が **3**、左後方が **0**

プログラム 14 = 左手前が **4**、左後方が **1**

ステータスは、右手前の数字キーパッドの表示部に表示されます。

プログラミングモードを終了すると、本体は自動的にリセットされます。リセットは、① センサーの上にある表示ランプが短く点灯したときに完了します。

リセットが完了するまでは、本体の電源を入れ直さないでください。

プログラミングモードを呼び出すには

- 本体の電源が切れている状態で、セーフティロックの表示ランプが点滅するまで ① および  のセンサーを**同時に**押します。

プログラムを設定するには

- **1 の位**を設定するには、**左手前**の数字キーパッドで必要な数字を押します。
- **10 の位**を設定するには、**左後方**の数字キーパッドで必要な数字を押します。

ステータスを設定するには

- **右手前**の数字キーパッドで、必要な数字を押します。

設定を保存するには

- すべての表示が消えるまで、① センサーを押します。

設定を保存しないときは

- すべての表示が消えるまで、 センサーを押します。

プログラミング

プログラム *	ステータス **	設定
P 0 デモモードおよび工場出荷時のデフォルト設定	S 0	デモモード On
	S 1	デモモード Off
	S 9	工場出荷時設定に復旧
P 1 Stop & Go 機能	S 0	オフ
	S 1	オン
P 2 火力レベルの範囲	S 0	9 段階の火力レベル (1、2、3～9 まで)
	S 1	17 段階の火力レベル / 設定 (1、1+、2、2+、3～9 まで)
P 3 鍋がない場合、または使用に適さない鍋を使用した場合に IH 機能の警告アラームが鳴る	S 0	オフ
	S 1	小
	S 2	中
	S 3	大
P 4 センサーを押すとキーパッドから音が鳴る	S 0	オフ
	S 1	小
	S 2	中
	S 3	大
P 5 タイマーのアラーム音	S 0	オフ
	S 1	アラーム音 (小) (10 秒間)
	S 2	アラーム音 (中) (10 秒間)
	S 3	アラーム音 (大) (10 秒間)
P 6 セーフティロック/システムロック	S 0	1 本の指で  を押してロック
	S 1	3 本の指で  と右側の 2 つの調理ゾーンの「0」を押してロック

* ここに表示されていないプログラム / ステータス番号には割り当てがありません。

** 工場出荷時設定は太字で示しています。

プログラム *	ステータス **	設定
P 7 システムロック	S 0	手動でシステムロックのみを有効にする
	S 1	手動および自動でシステムロックを有効にする
P 8 自動加熱	S 0	オフ
	S 1	オン
P 15 センサーが覆われている場合のアラーム	S 0	オフ
	S 1	オン
P 16 センサーの反応速度	S 0	遅い
	S 1	標準
	S 2	速い

* ここに表示されていないプログラム / ステータス番号には割り当てがありません。

** 工場出荷時設定は太字で示しています。

こんなとき、どうしたらいい？

ここでは、弊社コンタクトセンターにお問い合わせいただく前に、軽度のトラブル（誤った操作によるものを含む）を解決するためのヒントを説明します。

電気機器の設置作業および修理は、必ずお住まいの地域および国の電気設備基準に従う適任の有資格者が行わなければなりません。本製品のキャビネットを開けないでください。無資格者による修理などは危険です。また、正規の修理技術者以外による作業によって生じた損害は、保証対象外となります。

問題	考えられる原因	対応策
本体や調理ゾーンの電源が入らない。	ブレーカーが落ちています。	電気のブレーカーをリセットしてください。
	技術的な障害が発生している可能性があります。	以下のいずれかの方法で、1分程度、本製品から電源を遮断してください。 ー メインブレーカーをオフにします。 または ー それぞれのブレーカーを落とします。 電源のブレーカーをリセットし、本製品の電源を入れ直します。それでも電源が入らないようであれば、電気の有資格者または弊社コンタクトセンターにご連絡ください。

こんなとき、どうしたらいい？

問題	考えられる原因	対応策
本製品を初めて使用する際に、臭いや蒸気が発生する。		この臭いや蒸気は、使用に伴って徐々に薄くなり、完全に発散します。
火力レベル 1 ～ 9 が点滅する。	調理ゾーンに鍋が置かれていないか、使用に適さない鍋が置かれています。	適切な鍋を使用してください（「鍋」を参照）。
本体の電源をオンにすると、数秒間タイマーの表示部に LC と表示される。	システムロックが有効になっています。	システムロックを無効にしてください（「セーフティロック / システムロック」を参照）。
本体の電源がオンになると、数秒間タイマーの表示部に dE と表示される。 調理ゾーンが加熱されない。	デモモードで稼動しています。	デモモードを無効にしてください（「プログラミング」を参照）。
調理ゾーンまたは本体全体の電源が自動的にオフになる。	調理ゾーンの使用時間が長くなりすぎています。	調理ゾーンの電源を入れ直せば、再度調理ゾーンを使用できます（「スイッチオフ機能」を参照）。
	過熱防止機能が作動しています。	「過熱防止機能」を参照してください。
ブースターが自動で無効になるのが早い。	過熱防止機能が作動しています。	「過熱防止機能」を参照してください。
調理ゾーンが、設定した火力レベルで通常通りに機能しない。		

こんなとき、どうしたらいい？

問題	考えられる原因	対応策
リンクした2つの調理ゾーンまたは拡張ゾーンで同時に火力レベル9を選択すると、火力レベルが自動的に下がる。	両方のゾーンを火力レベル9で使用すると、2つのゾーンで許容される最大火力レベルを超えることがあります。	
使用中に本体の電源が切れ、タイマーの表示部で F が点滅する。	指先が触れたり、煮こぼれしたり、オーブングローブなどで1つ以上のセンサーが覆われています。	操作部をきれいにし、障害となっているものを取り除いてください（「スイッチオフ機能」を参照）。
自動加熱機能がオンになっている場合に、鍋の中身が加熱されない。	鍋の中身が多すぎます。	最高の火力レベルで調理を開始して、後から手動で火力レベルを弱めてください。
	鍋の熱伝導が悪い可能性があります。	
本体の電源をオフにした後も冷却ファンが動作し続ける。	ファンは、本体が冷めるまで動作を続けます。本体が冷めれば自動的に停止します。	

こんなとき、どうしたらいい？

問題	考えられる原因	対応策
センサーの感度が良すぎるか、またはまったく反応しない。	センサーの感度レベルが変更されています。	本体に直射日光（太陽または人工の光源）が当たらないこと、および周辺が暗すぎないことを確認してください。 センサーまたは本体を覆うものがないことを確認してください。本体から鍋を下ろして、セラミックガラス表面の汚れを拭き取ってください。約1分間、本体の電源を停止します。それでも問題が解決しない場合は、弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
タイマーの表示部で数字と交互に <i>FE</i> が点滅する。		
<i>FE 44</i>	過熱防止機能が作動しています。	「過熱防止機能」を参照してください。
<i>FE 47</i>	ファンが詰まっているか故障しています。	ファンなどにほこり等が詰まっているまたは故障の可能性があります。 このエラーメッセージが引き続き表示される場合は、弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。
<i>FE 48</i>		
その他のエラーメッセージ <i>FE..</i>	電子回路にエラーが発生しています。	電源ブレーカーを約1分間落としてください。 リセットし直した後も問題が生じる場合は、弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。

オプションの付属品


掃除製品

セラミックガラス表面用クリーナー（250 ml）



しつこい汚れ、水あか、アルミニウムの残留物などを除去します。

E クロス（マイクロファイバークロス）



指紋や軽い汚れを除去します。

設置に関する安全上の注意

本製品の設置および接続は、必ず地域および国の電気設備基準に厳密に従って、適任な有資格者が行う必要があります。

本製品の損傷を防ぐため、本体の設置前に壁ユニットとレンジフードを取り付けてください。

- ▶ 天板（または隣接するキッチンユニット）の化粧板またはラミネートコートには、溶解または変形しない 100℃耐熱の接着剤を使用してください。
バックモールドはすべて、耐熱素材でなければなりません。
- ▶ 本体は、冷蔵庫、冷凍冷蔵庫、冷凍庫、食器洗い機、洗濯機、または乾燥機の上に設置しないでください。
- ▶ 本体は、ビルトインの冷却ファンが装備されていない限り、オーブンやクッカーの上に設置しないでください。


- ▶ 設置後、電源コードを損傷する恐れがある障害がないことを確認してください。
- ▶ 次ページ以降に記載されている安全距離を必ず守ってください。

この取扱説明書で示す寸法は、すべて mm 単位です。

※設置・施工手順書を必ずご参照ください。

設置に関する安全上の注意

製品上方の安全距離



レンジフードの下に、安全距離の異なる2台以上の製品（例えばガスと電気クッカーなど）を設置する場合は、大きい方の距離を採用します。


本製品と上方のレンジフードとの間には、安全上必要な最小限の距離を保ってください。詳細については、レンジフードメーカーによる取扱説明書および設置説明書を参照してください。

レンジフードメーカーの説明書がない場合、安全上必要な最小限の距離は 800mm です。キッチン用品用レールや壁ユニットなどの可燃物も、本製品から 800mm の最小距離を保ってください。

設置に関する安全上の注意

フレームまたは斜めの縁がある本体


本体と天板の間のシール



天板のシールは、本製品上部の縁の下にあるシールストリップだけで十分です。

本体はシーリング材（シリコンなど）でシーリングしないでください。修理のために本体を取り外す必要がある場合に、本体または天板が破損する原因になります。


タイル敷きの天板



本体フレームの下になる漆喰部分①および斜めの部分は、スムーズかつ平らにする必要があります。平らでないと、本体が天板に合わず、本体と天板の間のシールストリップによるシールが不十分になる可能性があります。

ビルトイン寸法

KM 6379



①前面

②キャビネットの深さ

③ Miele@home の接続 ※ 日本仕様なし

④電源接続ボックス

天板の用意

- 天板の開口部は、ビルトイン寸法で指定された寸法に従ってください。**最小の安全距離**を必ず保ってください（「設置・施工手順書」を参照してください）。
- 湿気による膨張を避けるため、切断面は適切な耐熱のシーリング材でシーリングしてください。

シーリング材が天板の上部に接触しないように注意してください。

本体の設置には、支持金具は不要です。本体の下にあるシールで天板にしっかりと固定されます。

本体の設置

- 電源ケーブルは、開口部から下に通します。
- 本体を開口部の中央に設置します。このとき、本体下部のシールが両側の天板に合っていることを確認します。これは周囲の確実なシーリングのために重要です。シーリング材（シリコンなど）は使用しないでください。

シールが天板の角にうまく合わない場合は、注意して角のアール（ $\leq R4$ ）を調整してください。

- 本体を電源に接続します。
- 本体の作動を確認します。

本製品への電源ケーブルの接続

本製品への電源ケーブルの接続は、必ず地域および国の電気設備基準に厳密に従って、適任な有資格者が行う必要があります。

電源接続

電源接続

電気配線等の作業は、すべて厳正に国および地域の電気設備基準にしたがって適任有資格者が行わなければなりません。

無資格者による設置、修理、その他の工事は危険です。当社は、無許可の工事の責任は負いかねます。

設置または修理作業が完了するまで、本製品の電源を切っていることを確認してください。

本製品は必ず正しく設置してから使用してください。すべての電気部品を確実に遮へいするには正しく設置する必要があります。電源部は露出させないでください。

本製品を延長コードで電源と接続しないでください。延長コードを使用した場合、本製品の安全性は保証されません。

電圧、定格消費電力、周波数については、型式表示シールに記載してあります。これらの数値が屋内の主電源に一致していることを確認してください。

本製品の接続は、必ず電気設備基準に合ったブレーカーを経由して行ってください。

<重要>

単相200V専用コンセントコードにて納品されます。

コンセントの形状を確認の上、確実に接続してください。

<警告>

本製品は、必ず接地（アース）してください。

<重要>

本製品の電氣的安全性は、電気設備基準に合った有効な接地を行って初めて約束できます。この基本的な安全基準を電気工事士がテストすることはとても重要なことです。感電などの不十分な接地の結果に対する製造者責任は負いかねます。

直接的または間接的に、不正な設置や接続が行われた場合の被害・損害に対しては、いずれの場合も製造者責任を負いかねます。

アフターサービス、型式表示シール

ご自分では修理できない故障が生じた場合や、本製品が保証期間中の場合は、下記にお問い合わせください。

- ー ミーレ販売代理店
- ー ミーレ・ジャパンのコンタクトセンター（最終ページを参照）

コンタクトセンターにお問い合わせになる場合、型式表示シールに記載された、ご使用の機器の型番と製造番号をお知らせください。

- 修理受付および製品に関するご相談や使い方についてのお問い合わせは月一金（土日祝休）の 9:00 から 17:30 までとさせていただきます。



愛情点検

長年ご使用のIHクッカーの点検を!

ご使用の際、
このようなことはありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転が時々止まる。
- 本体に触れると電気を感じる。
- 焦げ臭いニオイがする。
- 運転中に異常音や振動がある。
- タイマーが途中で止まることもある。
- その他の異常や故障がある。



● 使用を中止してください ●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求めの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対になさらないでください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

ミーレ・ジャパン株式会社

コンタクトセンター(通話料無料)0120-310-647

〒153-0063 東京都目黒区目黒2-10-11 目黒山手プレイス

www.miele.co.jp

KM 6379



ja - JP

M.-Nr. 09 754 120 / 01